

Паспорт

ПИСТОЛЕТ КЛЕЕВОЙ ELITECH

ПКЛ 080 (E2208.045.XX)

Благодарим Вас за выбор продукции ELITECH! Мы рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с данным паспортом и тщательно соблюдать предписания по мерам безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования.

Содержащаяся в паспорте информация основана на технических характеристиках, имеющихся на момент выпуска паспорта.

Настоящий паспорт содержит информацию, необходимую и достаточную для надежной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия изготовитель оставляет за собой право на изменение его конструкции, не влияющее на надежность и безопасность эксплуатации, без дополнительного уведомления. В результате этого происходят изменения в технических характеристиках и внешнем виде устройства, и содержание паспорта может не полностью соответствовать приобретенному изделию. Имейте это в виду, изучая данный паспорт*.

(*) С последней версии паспорта изделия можно ознакомиться на сайте www.elitech.ru

ВНИМАНИЕ!

При покупке проверьте изделие на отсутствие механических повреждений.

Проверьте комплектацию и ознакомьтесь с условиями гарантийного обслуживания.

После продажи через розничную сеть, претензии по внешнему виду изделия и комплекту поставки не принимаются.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Пистолет термоклеевой предназначен для быстрого склеивания и фиксации чистых сухих и обезжиренных материалов (дерево, пластмасса, картон, стекло, керамика, камень, ткани, пробка, кожа, металл) термопластичным клеем.

Для пистолета применяется специальные клеевые стержни круглого сечения диаметром 11,2мм.

2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Прочтите все предупреждения по технике безопасности, инструкции, иллюстрации и технические характеристики, прилагаемые к данному электроинструменту. Несоблюдение всех инструкций, перечисленных ниже, может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните все предупреждения и инструкции для дальнейшего использования.

- При работе всегда сохраняйте повышенное внимание. Не работайте, если Вы устали, или находитесь под действием наркотических веществ, алкоголя или медикаментов.
- Рабочее место должно быть чистым, хорошо освещенным и иметь хорошую вентиляцию. Беспорядок и недостаточное освещение рабочего места являются причинами серьезных травм.
- Не используйте изделие во взрывоопасной среде, в присутствии воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.

Нажмите на курок 4 (рис. 1) с умеренным давлением для подачи клея. Отпустите курок, чтобы остановить подачу клея.

Наносите клей в форме точек. Для склеивания гибких материалов (например, тканей) клей следует наносить зигзагообразной линией.

После нанесения клея следует немедленно прижать склеиваемые поверхности друг к другу, примерно на 15-30 секунд.

Не прижимайте поверхности голыми руками! Риск получения ожогов! **Используйте защитные перчатки или подручные средства!**

В перерывах между склеиваниями пистолет следует устанавливать на подставку 5 (рис. 1).

Не оставляйте устройство включенным надолго.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регулярно очищайте электроинструмент от грязи, пыли и остатков клея.

Запрещается использовать различные виды растворителей для очистки корпусных деталей электроинструмента.

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 2		
Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Электроинструмент не работает	1. Электроинструмент не подключен к электросети. 2. Неисправность нагревательного элемента. 3. Отсутствует напряжение в электросети	1. Подключите вилку электроинструмента к электросети. 2. Обратитесь в сервисный центр. 3. Проверьте напряжение в электросети

9. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка

Электроинструмент в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от минус 50 до плюс 50 °С и относительной влажности до 80% (при температуре плюс 25°С) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

Хранение

Электроинструмент должен храниться в упаковке изготовителя в отапливаемом вентилируемом помещении при температуре от плюс 5 до плюс 40°С и относительной влажности до 80% (при температуре плюс 25°С).

10. УТИЛИЗАЦИЯ

Не выбрасывайте электроинструмент и его компоненты вместе с бытовым мусором. Утилизируйте электроинструмент согласно действующим правилам по утилизации промышленных отходов.

11. СРОК СЛУЖБЫ

Изделие относится к бытовому классу. Срок службы 5 лет.

- Не подпускайте к близкое расстояние детей и посторонних лиц во время работы с изделием.
- Перед подключением изделия к электросети проверьте соответствие напряжения изделия с напряжением в электросети.
- Вилка изделия должна соответствовать контактным гнездам розетки.
- Не используйте какие-либо адаптеры с защитным заземлением.
- Сопла изделия сильно нагреваются при работе. Не прикасайтесь к нему. Используйте индивидуальные средства защиты: защитные очки, перчатки, респиратор. Особую осторожность соблюдайте при работе вблизи горячих материалов.
- Отключайте изделие от электросети перед заменой оснастки.
- Запрещается использование сменных насадок, не предусмотренных изготовителем.
- Во время работы внимательно следите за положением кабеля питания. Не допускайте его попадания в рабочую зону.
- После работы дайте изделию полностью остыть, прежде чем убрать его на хранение.
- Не подвергайте изделие воздействию дождя и влаги.
- Запрещается вносить изменения в конструкцию изделия.

ВНИМАНИЕ!

Не вносите изменения в конструкцию изделия. Производитель и поставщик снимает с себя ответственность за возникшие в результате этого последствия (травмы и повреждения изделия). Выход из строя устройства при внесении изменений в его конструкцию не является гарантийным случаем.

ВНИМАНИЕ!

Использование устройства в любых других целях, не предусмотренных настоящим паспортом, является нарушением условий безопасной эксплуатации и прекращает действие гарантийных обязательств поставщика. Производитель и поставщик не несут ответственности за повреждения, возникшие вследствие использования устройства не по назначению. Выход из строя устройства при его использовании не по назначению не является гарантийным случаем.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1	
ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛЬ	ПКЛ 080
Код	E2208.045.00
Мощность, Вт	80
Мощность поддержания рабочей температуры, Вт	10
Производительность, г/мин	16
Диаметр стержня, мм	11,2
Время нагрева, мин	3 - 5
Температура склеивания, °C	170
Напряжение/частота электросети, В	230/50
Габаритные размеры, мм	195x31x165
Масса, кг	0,2

12. ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ И СЕРТИФИКАТЕ

Данные о производителе, импортере, официальном представителе, информация о сертификате или декларации, а также информация о дате производства, находится в приложении №1 к паспорту изделия

Сделано в Китае.
Изготовители: ХАНЖОУ ЗЕНЕРДЖИ ХАРДВАР К., ЛТД
Изготовитель: HANGZHOU ZENERGY HARDWARE CO.,LTD
Адрес: 8Д, №2 Неолинк Технолоджи Парк, 2630 Нанхуан роуд, Ханжоу, 310053, Китай
Адрес: 8D, No.2 Neolink Technology Park, 2630 Nanhuan Rd., Hangzhou, 310053, China
Импортер, уполномоченное лицо изготовителя: ООО «Элитек Лоджистик» Россия, 103370, г. Москва, Открытое шоссе, дом 12, строение 3. Телефон: +7 495 745 8888, E-mail: elitechlogistic@yandex.ru

Сертификат соответствия согласно требованиям технических регламентов Таможенного союза №: ЕАЭС RU С-СН АЯ46 В30790/23 Срок действия с 28.08.2023 по 27.08.2028 Орган по сертификации: РОСТЕСТ-МОСКВА

13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца с момента продажи Потребителю.

Срок службы изделия и комплектующих устанавливается производителем и указан в Паспорте изделия.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на бесплатное устранение неисправностей, которые явились следствием производственных дефектов. Ремонт и экспертиза товара, при обнаружении недостатка, производится только в авторизованных сервисных центрах, актуальный перечень которых можно найти на сайте <https://elitech.ru/sections/service>

Гарантийный ремонт производится по предъявлению документа приобретения и гарантийного талона, а при отсутствии - срок начала гарантии исчисляется со дня изготовления изделия.

Заменяемые по гарантии детали переходят в собственность мастерской.

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- нарушения условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки изделия, а также при отсутствии или частичном отсутствии или повреждения маркировочного шильдика и/или серийного номера изделия;
- эксплуатации изделия с признаками неисправности (повышенный шум, вибрация, сильный нагрев, неравномерное вращение, потеря мощности, снижение оборотов, сильное искрение, запах гари, нехарактерный выхлоп);
- механических повреждений (трещин, сколов, вмятин, деформаций и т.д.);
- повреждений, вызванных воздействием агрессивных сред, высоких температур или иных внешних факторов, при коррозии металлических частей;
- повреждений, вызванных сильным внутренним или внешним загрязнением, попаданием в изделие инородных предметов и жидкостей, материалов и веществ, засорение вентиляционных каналов (отверстий), масляных каналов, а также повреждения, наступившие вследствие перегрева, неправильного хранения, ненадлежащего ухода;
- естественного износа опорных, трущихся, передаточных деталей и материалов,
- вмешательства в работу или повреждения счётчика моточасов.

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Пистолет термоклеевой	—	1шт.
Стержни клеевые	—	2шт.
Паспорт	—	1шт.

Примечание! Комплект поставки может быть изменен без предварительного уведомления.

Внимание! На дополнительные расходные аксессуары, поставляемые в комплекте (сопла, стержни клеевые и т.д.) гарантийные обязательства не распространяются. Данные аксессуары обмену и возврату не подлежат.

5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ



6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Включение / Выключение

Для начала эксплуатации пистолета необходимо подключить сетевую вилку в розетку электросети. Пистолет начнет нагреваться до рабочей температуры (170°С) в течение 3-5 минут. После достижения рабочей температуры пистолет перейдет в режим поддержания рабочей температуры.

Для выключения пистолета отключите сетевую вилку от розетки электросети и дайте пистолету остыть.

Подготовка поверхности

Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными. Перед склеиванием гладких поверхностей следует придать шероховатость.

ВНИМАНИЕ! Не используйте легковоспламеняющиеся растворители для очистки склеиваемых поверхностей. Остатки растворителя способны воспламениться от горячего клея, либо могут образоваться опасные пары.

Эксплуатация

Установите в отверстие 2 (рис. 1) соответствующий клеевой стержень для материала.

Перед использованием дайте клеевому пистолету достичь рабочей температуры (±3-5 мин).

- перегрузки или неправильной эксплуатации. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся (но не ограничиваясь): появление цветов побежалости, одновременный выход из строя сопряженных или последовательных деталей, например ротора и статора, выход из строя шестерни редуктора и якоря, первичной обмотки трансформатора, деформация или оплавление деталей, узлов изделия, или проводов электродвигателя под действием высокой температуры, а также вследствие несоответствия параметров электросети указанному в таблице номиналов для данного изделия;
 - выхода из строя сменных приспособлений (звездочек, цепей, шин, форсунок, дисков, ножей кусторезов, газонокосилок и триммеров, лески и триммерных головок, защитных кожухов, аккумуляторов, свечей зажигания, топливных и воздушных фильтров, ремней, пилкок, звездочек, цанг, сварочных наконечников, шлангов, пистолетов и насадок для моек высокого давления, элементов натяжения и крепления (болтов, гаек, фланцев), воздушных фильтров и т.п.), а также неисправности изделия, вызванные этими видами износа;
 - выхода из строя сменных приспособлений (звездочек, цепей, шин, форсунок, дисков, ножей кусторезов, газонокосилок и триммеров, лески и триммерных головок, защитных кожухов, аккумуляторов, свечей зажигания, топливных и воздушных фильтров, ремней, пилкок, звездочек, цанг, сварочных наконечников, шлангов, пистолетов и насадок для моек высокого давления, элементов натяжения и крепления (болтов, гаек, фланцев), воздушных фильтров и т.п.), а также неисправности изделия, вызванные этими видами износа;
 - несоблюдения требований к составу и качеству топливной смеси, повлекшему выход из строя поршневой группы (залегание поршневого кольца и/или наличие царапин и задиоров на внутренней поверхности цилиндра и поверхности поршня, разрушение или оплавление опорных подшипников шатуна и поршневого пальца);
 - недостаточного количества масла или не соответствием типа масла в картре у компрессоров, 4-х тактных двигателей (наличие царапин и задиоров на шатуне, коленвале, даже при наличии датчика уровня масла);
 - выхода из строя сменных приспособлений и расходных аксессуаров, поставляемых в комплекте с изделием (звездочек, цепей, шин, форсунок, дисков, ножей кусторезов, газонокосилок и триммеров, лески и триммерных головок, защитных кожухов, аккумуляторов, свечей зажигания, топливных и воздушных фильтров, ремней, полотен, звездочек, цанг, сварочных наконечников, шлангов, пистолетов и насадок для моек высокого давления, элементов натяжения и крепления (болтов, гаек, фланцев), воздушных фильтров и т.п.), а также неисправности изделия, вызванные этими видами износа;
 - вмешательства с повреждением шлицев крепежных элементов, пломб, защитных стикеров и т.п.;
- Гарантия не распространяется:
- На изделие, в конструкцию которого были внесены изменения и дополнения;
 - На изделия бытового назначения, используемые для предпринимательской деятельности или в профессиональных, промышленных целях (согласно назначению в руководстве по эксплуатации);
 - На профилактическое и техническое обслуживание изделия (смазка, промывку, чистку, регулировку и т.д.);
 - Неисправности изделия, возникшие вследствие использования принадлежностей, сопутствующих и запасных частей, которые не являются оригинальными;

ВНИМАНИЕ!

Доставка изделия в сервисный центр осуществляется силами покупателя и за его счёт.

